

Produktionsaufträge
Hier werden neue Produktionsaufträge angelegt und bestehende bearbeitet.

Report erstellen
Aus Produktionsaufträgen können sie Reporte wie EMPB oder Messprotokoll erstellen.

KMG Importieren und KMG Export
Messmerkmale aus Koordinatenmessgeräten importieren bzw. für KMG exportieren.

Optionen
Einstellmöglichkeiten Reporte, SQL-Anbindung, Kundenstamm und Schnellwahleiste.

Produktionsauftrag
Informationen zum Produktionsauftrag.

Artikelstamm
Hier werden neue Artikel mit entsprechenden Zeichnungen angelegt.

Prüfplan
Auswahl der zuvor erstellten Prüfpläne werden hier anzeigt. Standardmäßig wird die letzte Auswahl mit den entsprechenden Werten in der Toleranztabelle angezeigt.

Toleranztabelle
Anzeige der Toleranzen. Abhängig vom Prüfplan werden hier die Messwerte grafisch dargestellt. Mit Klick auf die Zelle kommt das CAD-Fenster automatisch zum Stempel und zeigt die Stempelmerkmale sowie Ist-Wert an.

Schnellwahleiste
In Optionen --> Schnellwahleiste werden verschiedene Arbeitsplätze eingerichtet. Diesen Schnellwahleisten lassen sich Produktionsaufträge zuweisen. Mit Klick auf Arbeitsplatz werden die letzten zugewiesenen Produktionsaufträge angezeigt.

Stempelansicht
Die Zeichnung vom Produktionsauftrag wird hier angezeigt. Merkmale lassen sich im CAD-Fenster direkt bearbeiten. Änderungen speichert die Stempelansicht regelmäßig selbst. Alternativ kann man im CAD-Fenster über Datei --> Markupdatei speichern die Änderungen im CAD-Fenster manuell speichern.

Toleranzbereich
Der Toleranzbereich zu jedem Stempel wird grafisch dargestellt. Der schwarze Strich zeigt den Ist-Wert an. Die Farben werden entsprechend auch in der Toleranztabelle angezeigt.

Stempelmerkmale
In diesem Bereich werden Informationen zu den Stempeln angezeigt.

Ist-Wert
Der Ist-Wert wird hier eingetragen und farblich dargestellt.

Nr	Blatt	Zone	Bemerkung	Soll	OT	UT	Ist	Messmittel
8	1			43	0,3	-0,3	43.3	KMG